

iT600 Smart Home

SSALUS[®] C O N T R O L S

230V

Элементы системы KL08RF - Центр коммутации

- Совместная работа с регуляторами VS10RF/VS20RF серии iT600RF
- Беспроводное управление
- 8 независимых зон
- До 3-х сервоприводов на каждый терморегулятор
- Возможность управления насосом (ШТЯЕВ
- Возможность управления котлом (ОПТЯЕВ)
- Возможность подключения до 6 сервоприводов к одной зоне. 230V
- Переключатель НАГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ
- Возможность подключения датчика росы (работает только в режиме охлаждения)

KL08RF	Тех. свойства
Питание	230VAC
Макс. нагрузка	3A
Размеры [мм]	355x85x67

KL08RF





Элементы системы KL08RF - Центр коммутации

- Чёткая индикация LED
- Координатор сети ZigBee CO10RF поставляется в комплекте (нет возможности управления через Интернет)
- Задержка выключения насоса и котла
- Возможность подключения внешней антенны 08RFA
- Выбор типа сервопривода, NC или NO
- Возможность разделенеия терморегуляторов на 2-е группы (напр. 1 и 2 этаж)
- Беспроводное обновление прошивки
- Установка настенная или крепление на DIN-рейке 35 мм
- Возможность подключения расширительного модуля KLO4RF (дополнительные 4 зоны)





Элементы системы

ВНИМАНИЕ! - пользуйтесь UGE600 или CO10RF

ВНИМАНИЕ!

ИЛИ

Координатор CO10RF не применяется вместе с интернет шлюзом UGE600. UGE600 имеет встроенный координатор сети ZigBee.

SALUS Smart Home + UGE600 Удаленно через Приложение или

Ħ

Интернет

или

UGE600

Местный режим, с возможностью управления через Интернет



CO10RF

Только местный режим (без возможности управления через Интернет)

SALUS CONTROLS

230V

Элементы системы KLO4RF — модуль расширительный для KLO8RF

- в итоге возможность подключения даже 12 зон

- Расширительный модуль для KL08RF 4 дополнительные зоны
- Работает только с KL08RF

KL04RF

- До 3-х сервоприводов на каждый терморегулятор
- Соединение SATA стандарт польная связь с KL08RF
- Установка настенная или крепление на DIN-рейке 35 мм

KL04RF	Тех. свойства
Питание	230VAC
Макс. нагрузка	3A
Размеры [мм]	163x85x67





230V	
SEVEN	
	KL10RF

KL010RF	Тех. свойства
Питание	230VAC
Макс. нагрузка	3A
Размеры [мм]	450x135x73

Элементы системы KL10RF - Центр коммутации с возможностью управления ГВС

- Беспроводное управление
- Совместная работа с регуляторами VS10RF/VS20RF серии iT600
- 1 таймер ГВС (как VS10RF/VS20RF)
- 8 независимых зон
- Возможность подключения до 6 сервоприводов к одной зоне.
- Возможность управления насосом 2300
- Возможность управления котлом (ОЦТ ГРЕБ
- Возможность подключения проводов с питанием/ 230V
- к регуляторам, предназначеным для скрытой проводки
- Переключатель НАГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ 🔍 🕮
- Возможность подключения термостата теплоносителя ГВС (ОТПЕР)
- Возможность подключения накладного термостата, который защищает от перегрева пола



Элементы системы

KL10RF - Центр коммутации управляющий ГВС



- Чёткая индикация LED
- Задержка выключения насоса и котла
- Возможность подключения внешней антенны 08RFA
- Выбор типа сервопривода, NC или NO
- Возможность разделенеия терморегуляторов на 2-е группы (напр. 1 и 2 этаж)
- Беспроводное обновление прошивки
- Установка настенная или крепление на DIN-рейке 35 мм





KLO8RF + VS10RF/VS20RF + SALUS Smart Home

Подключение центра коммутации и регулятора







KLO8RF + SALUS Smart Home Подключение через приложение



KLO8RF + VS10RF/VS20RF + SALUS Smart/ Home ВНИМАНИЕ!!!

ВНИМАНИЕ!

Координатор CO10RF не применяется вместе с интернет шлюзом UGE600. UGE600 имеет встроенный координатор сети ZigBee.

ИЛИ

SALUS Smart Home + UGE600 Удаленно через Приложение или

Интернет

ИЛИ

UGE600

Местный режим, с возможностью управления через Интернет



CO10RF

Только местный режим (без возможности управления через Интернет)

SALUS CONTROLS Удаление существующей системы iT600 с помощью координатора CO10RF

Если система iT600 работает через координатор CO10RF, необходимо сбросить все его настройки, а все устройства системы сопряжить с интернет шлюзом UGE600:

<u>}</u>}

CO

...

Dew Point



Нажимайте кнопку устройства 15 секунд для активации режима удаления.

Цвет индикации изменится на янтарно-желтый. После этого процедуру удаления остановить уже нельзя. Подождите ок. 20 сек. До завершения процесса а потом вытащите координатор из центра коммутации. **ГОТОВО!**

0 0

20 sek



SALUS CONTROLS

Подготовка центра коммутации к спариванию с UGE600

CO10RF

3

KL08RF

Для системы, работающей с интернет шлюзом UGE600,

следуйте инструкциям ниже:

1

2

3

Вытащите координатор CO10RF из центра коммутации KL08RF

230V

Подключите питание 230V AC к центру коммутации – загорит красный светодиод "Power"

OReset

Светодиод "СО" – горит красным – режим нагрева

Светодиод "Status Network" мигает зеленым светом – центр ищет сеть.

Network Status

40



SSALUS® CONTROLS

KL08RF





KLO8RF Правильно добавленный центр коммутации



Центр коммутации добавлен правильно, значок появился в приложении.





Светодиод "Status Network" светит постаянным, зеленым светом.



KL08RF

Удаление центра коммутации через



Откройте информационное окно центра коммутации



17





Удаление центра коммутации через центр

KL08RF

Удаление центра коммутации из системы (сети ZigBee) вместе с регуляторами сопряженными с центром:





(19)

(20)

Нажмите и удерживайте через 15 сек. кнопку "PAIR".

Светодиоды "G1" і "G2" начнут мигать. Подождите пока индикаторы погаснут.

После успешного удаления, светодиод "Status Network" будет мигать зеленым светом.

После удаления центра с помощью кнопки "PAIR", необходимо удалить центр также из приложения

В любое время можете заново добавить центр к сети и заново сопряжить с ним регуляторы.

stwa		Informacje		
		Połączono	Opuść sieć	
		Model KL08RF/10RF Listwa	i centralna ogrzewania podłogowego	
		Nr seryjny	VR00ZN000141931	
	ø	Adres MAC	00:1E:5E:09:02:06:DF:2E	//
		Wersja oprogramowania sprzętowego	20150921	
		Usuń Urządzenia		Zamierzasz usunąć Listwa KL08RF - parter
		Usuń Urządzenia	a	Zamierzasz usunąć Listwa KL08RF - parter Nie martw się, możesz zawsze dodać je ponownie późn

Удаление центра коммутации через центр -

KL08RF

продолжение

21 Появляется уведомление о центре коммутации,

SALUS CONTROLS



VS10RF/VS20RF + SALUS Smart Home Подключение регуляторов через





VS10RF/VS20RF

Первый пуск - регуляторы температуры





3

VS10RF/VS20RF Выбор типа отопления

Выберите тип отопительной сиситемы: Сопряжение с "KL08RF" (тёплый пол) - тогда выберите "UFH"



"Underfloor Heating System" - Сопряжение с центрами коммутации KL08RF или KL10RF

"Radiator" - Сопряжение с термоголовками TRVM

Обдтвердите кнопкой "ОК"



Сопряжение терморегулятора с UGE600

VS10RF/VS20RF

В закладке "Все оборудование" 5 Регулятор готов к 6 - выберите "Добавить". сопряжению с Мое оборудование **UGE600** Разгруппированное оборудование Join C600 Service Hall-liv UGE600 мигает "красным" 8 "Поиск оборудования" в приложении светом и начинает поиск Поиск оборудования Добро пожаловать! Давайте подключим ваше оборудование. Прежде чем пытатся подключить ваше оборудование, убедитесь, пожалуйста, что оно готово к этому. **UGE600** 1. Оборудование может подключиться автоматически, но некоторое требует нажатия на кнопку. Обратитесь к инструкции поьзователя. 2. Нажмите кнопку "Поиск оборудования", которая находится выше. Ваше оборудование будет найдено и изображено на экране приложения. 3. Если ваше оборудование не отображается, нажмите кнопку "Поиск оборудования" еще раз.



VS10RF/VS20RF Сопряжение терморегулятора с UGE600

TT

Регулятор успешно сопряжен с UGE600. Продолжайте все настройки в регуляторе а потом добавьте регулятор в приложение.

9

11

10 Выбери Центр коммутации должен находиться уже в системе

Выберите номер/адрес центра коммутации

OK

Адрес центра можете проверить нажимая кнопку "PAIR" и просчитав количество мигающих светодиод при зонах. Напр. Если засветится диод при зоне 1, тогда адрес центра - № 1, Если засветятся диоды при зонах 1 і 2, тогда адрес центра - № 2, итд.

PRIT



SSALUS[®] CONTROLS

(12)

Сопряжение терморегулятора с UGE600

VS10RF/VS20RF



VS10RF/VS20RF

Сопряжение регулятора температуры





После сопряжения регулятора с центром коммутации, будете автоматически перенесены в главное меню. Следует завершить конфигурацию регулятора в приложении.



SALUS [®]	VS10RF/VS20RF
СОКТКОСЗУПравление регуля	тором через приложение
19 Регулятор появился в приложении на "Главной панели" н Salus на главно Оборудование настройки Помоць Мой статус ропар Политика конфиденциальности Выход Salus на главно Оборудование настройки Помоць Мой статус ропар Политика конфиденциальности Выход Salus на главно Оборудование настройки Помоць Мой статус ропар Политика конфиденциальности Выход Salus на главно Оборудование настройки Помоць Мой статус ропар Политика конфиденциальности Выход С Salus на главно Оборудование настройки Помоць Мой статус ропар Политика конфиденциальности Выход	Нажмите название регулятора, чтобы открыть в большом окне доступ к панели управления регулятором.
Voe of opygobarue Living Room	1 Термоголовки этого термостата
Salus Demo	Информация Подключено В сети
	Модель VS10/20 Комнатный термостат
Неад цут Силу воопо с с с с с с с с с с с с с с с с с с	Серийный № VR00ZN000163496
	МАС-адрес 00:1E:5E:09:02:04:A2:2B
23°	Версия прошивки 13.9 + 7.0
20 Нажмите название ре открыть в новом о	Расписание ПН - ВС
	О БРЕМИЯ

Salus На главную Обору Иое оборудование / Living Room	удование Настройки Помощь Мой	статус pontap Политика конфиденциальности Выход	
Living Room	1 Термоголовки этого терм	остата	22
<u>21°</u>	Информация Подключено	В сети	Нажмите "Удалить", потом
25.5	Модель	VS10/20 Комнатный термостат	подтвердите выбор.
Термостат разблокирован 🔒	Серийный № МАС-адрес	VR00ZN000163496	
	Версия прошивки	13.9 + 7.0	Терморегулятор в любое врем
	Расписание		можно заново добавить в систе
	ПН - ВС Ф время	Сотопление	
	8:15 утра	22°	
	4:00 дня	22°	Не беспокойтесь, вы всегда сможете добавить это позж
	9:00	10°	





VS10RF/VS20RF

После удаления регулятора с помощью кода "47", Вы все таки должны удалить его через приложение!







Спасибо! Зайдите также на наш сайт:

http://it600.eu/