

Установка седелки



Устанавливается **седелка ПНД** на трубе легко и просто, для этого не нужно иметь особых навыков или быть специалистом в данной отрасли. Для монтажа седелки на трубе ПНД понадобится белый маркер, или любой карандаш, который видно на черном, для нанесения границ монтируемой детали и дрель со сверлом большого диаметра (подойдут перовые сверла по дереву, спиральные сверла, сверла для замков) чтобы просверлить выходное отверстие в трубе.

1. возьмите и приложите верхнюю часть седелки, с резьбовой выходом, к трубе в месте, где планируется ее установка,
2. отметьте по контуру место установки седелки маркером, а также, место просверливания выходного отверстия на трубе,
3. просверлите в ПНД трубе выходное отверстие при помощи электрической или ручной дрели, старайтесь, чтобы стружка и часть вырезанной трубы, не попадали во внутрь трубы, резиновое уплотнительное кольцо седелки располагается вокруг просверленного отверстия намного шире самого выхода, поэтому не бойтесь, что отверстие может получиться с неровными краями или чуть выйдет за размеченную границу,
4. установите обе части седелки на трубе так, чтобы, резиновое уплотнительное кольцо ровно расположилось вокруг выходного отверстия трубы.
5. затяните болты **седелки пэ**.

Теперь Вы можете вкручивать в резьбовой выход седелки любой необходимый компрессионный фитинг или шаровый кран, подсоедините трубу и узел готов к работе.