

Монтаж:

1. Снять фаску (срезать кромку) на конце соединяемой трубы острым инструментом ориентировочно под углом в 20 градусов,
2. Для облегчения вхождения трубы в резиновое уплотнительное кольцо, смочить поверхность конца трубы и резиновое кольцо,
3. На трубу надеть сначала зажимную гайку, потом цанговый зажим (таким образом, чтобы суженная часть зажима была обращена в сторону зажимной гайки), затем просунуть трубу в отверстие фитинга до упора,
4. Цанговый зажим придвинуть вплотную к зажимному кольцу, после чего закрутить зажимную гайку.