



инструкция по эксплуатации

**EAC**

## Благодарим Вас за приобретение водонагревателя «Акватекс» производства Завода «ЭлектроМаш»

Мы уверены, что при правильном монтаже и обслуживании он прослужит Вам долгие годы. Пожалуйста, перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с указаниями и предупреждениями, содержащимися в руководстве по эксплуатации, так как в них приводятся важные правила о технике безопасности, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования.

### 1. Назначение изделия.

Водонагреватель «Акватекс» бытовой автоматический предназначен для нагрева объема воды до заданной температуры и дальнейшего поддержания температуры в автоматическом режиме. Время нагрева воды зависит от объема водонагревателя.

Водонагреватель «Акватекс» используется для бытовых и гигиенических целей в квартирах, домах, коттеджах, офисах и т.д.

**ВАЖНО!** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие качество и надежность изделия, не отраженные в настоящем руководстве.

### 2. Основные параметры.

Номинальная мощность, кВт	1,25	1,25
Номинальное напряжение, В.	220	220
Номинальная частота, Гц	50	50
Время нагрева воды от 20°C до 75 °C мин. не более	40	40
Емкость бака, литров	17	30
Режим работы S1	Продолжительный	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	1
Масса, кг, не более	4,3	6,3

Срок службы водонагревателя «Акватекс» составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечению срока службы, дальнейшая эксплуатация изделия не допускается, его необходимо утилизировать, путем сдачи в металлолом.

При невыполнении данного требования изготовитель не несёт ответственности за безопасность изделия.

### 3. Комплектность.

Электроводонагреватель	- 1 шт.
Кран	- 1 шт.
Прокладка	- 1 шт.
Гайка накидная	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.

### 4. Требования безопасности.

4.1 Водонагреватель «Акватекс» по условиям эксплуатации относится к приборам, которые должны работать под надзором и не учитывает опасности безнадзорного использования прибора детьми, немощными лицами и игр детей с приборами.

4.2 Отключение Водонагревателя «Акватекс» от сети.

Вынимайте вилку из сетевой розетки:

- по окончании работы изделия;
- при уборке и чистке изделия;
- при отключении напряжения в электрической сети.

4.3 Пожарная безопасность.

- Перед включением изделия проверьте целостность изоляции шнура питания.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключать электропитание, если водонагреватель не заполнен водой;
- оставлять включенный электроводонагреватель без присмотра;
- прикасаться к корпусу во время нагрева воды;
- держать вблизи включенного водонагревателя легковоспламеняющиеся вещества;

- использовать воду, содержащую механические примеси (песок, мелкие камни), которые могут привести к нарушению работы;

## **5. Порядок эксплуатации.**

- Извлеките водонагреватель из упаковки;
- Установите водосливной кран, используя отверстие в нижней части лицевой наружной поверхности изделия;
- С помощью кронштейнов закрепите изделие на вертикальной поверхности, вблизи источника электропитания;
- Откройте крышку водонагревателя;
- Налейте воды до уровня на 20 - 30 мм ниже верхнего края нагревателя;
- Перед включением в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки. Эксплуатация водонагревателя производится при наличии в сети устройства защитного отключения.
- Включите шнур водонагревателя в сеть. Изменение температуры нагрева можно производить поворотом ручки регулятора мощности по часовой стрелке до упора – на зажимы ТЭНа будет подано напряжение и будет светиться светосигнальная арматура;
- По окончании нагрева поверните ручку регулятора мощности против часовой стрелки до упора, выньте штепсельную вилку из розетки.

### **Чистка и уход.**

Изделие не требует особого внимания в плане чистки и ухода. Наружные поверхности следует протирать влажной тканью, при необходимости с использованием какого-либо моющего средства, имеющегося в продаже, после чего оно должно быть смыто. Во избежание повреждения поверхности (как наружной, так и внутренней) не использовать щетки, абразивы или продукты, вызывающие механические повреждения и коррозию. Не промывать водонагреватель прямыми или направленными под давлением струями.

## **6. Правила транспортировки и хранения.**

Водонагреватель «Акватекс» в упаковке изготовителя

может храниться и транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 80% в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

***ВНИМАНИЕ ! После транспортировки и хранения изделия при отрицательных температурах, необходимо выдержать изделие в помещении без включения не менее 2-х часов.***

## **7. Гарантии изготовителя.**

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Производитель устанавливает срок гарантии на водонагреватель 1 год.

Срок гарантии исчисляется с даты продажи изделия торговыми организациями. При отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, указанной в паспорте изделия. Претензии в период срока гарантии принимаются при наличии данного руководства с отметками фирмы-продавца и отметкой завода-изготовителя даты выпуска изделия.

Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) либо на монтажной организации, осуществившей подключение.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки, эксплуатации и технического обслуживания изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется электроводонагреватель, и вследствие вмешательства третьих лиц.