



АЙСБЕРГ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ООО «АЙСБЕРГ»
623704, Свердловская обл.,
г. Березовский, Чапаева, 42, оф. 14
адрес производства: 623700, Свердловская обл.,
г. Березовский, Уральская, 148
(343) 345-00-88, info@mebel-domino.com

WWW.MEBEL-DOMINO.COM

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ТМ «АЙСБЕРГ»

Мы пристально следим за качеством выпускаемых изделий и при бережном уходе наша мебель будет служить Вам долгие годы. Внимательно прочитайте данный паспорт и обратите внимание на требования к соблюдению правил по установке мебели и дальнейшей ее эксплуатации.

1. Общие характеристики
2. Рекомендации по установке и эксплуатации
3. Регулировка мебельной фурнитуры
4. Рекомендации по уходу
5. Гарантийные обязательства производителя

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мебель ТМ «АЙСБЕРГ» обладает повышенной влагостойкостью и сопротивляемостью к внешним воздействиям, не выделяет вредных испарений в воздухе, хорошо выдерживает воздействие бытовых химических веществ. Максимальная влагостойкость изделия обеспечивается за счет приклеивания кромки ПВХ высокотехнологичными полиуретановыми kleями. Фасады мебели изготовлены из плиты МДФ и покрыты глянцевой пленкой ПВХ. При производстве зеркал используются полотна с амальгамой на основе серебра, обладающие повышенной влагостойкостью.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Сохранность мебели и срок ее службы напрямую зависят от правильности установки изделия и условий его эксплуатации, поэтому рекомендуем Вам соблюдать следующие правила:

- Мебель должна быть установлена так, чтобы избежать прямого попадания воды, воздействия солнечных лучей и соприкосновения с нагревательными элементами.
- При установке тумбы, раковину следует крепить к стене.
- Не пытайтесь установить на тумбу раковину, не предусмотренную изготовителем. Это повлечет появление зазоров между тумбой и раковиной и неустойчивость изделия.
- Для изделий, имеющих кронштейн крепления к стене и при установке навесной мебели используйте крепежную фурнитуру из комплекта поставки.
- Для установки ножек на изделие используйте саморезы из комплекта поставки. Использование саморезов иного размера может повлечь неустойчивость изделия и быть травмоопасным.
- При сборке изделий, поставляемых в разобранном виде, используйте только фурнитуру из комплекта поставки. Нарушение данного пункта может привести к порче изделия.
- При установке изделий необходимо следить за тем, чтобы изделие было установлено строго по уровню (можно использовать строительный уровень), для того, чтобы избежать перекоса корпуса и неправильной работы направляющих и петель.
- Место соединения тумбы и раковины и иные монтажные вырезы в боковых стенках и/или дне тумбы необходимо обработать силиконовым герметиком.
- При навешивании шкафов-зеркал недопустимо вкручивать Р-образные навесы в крышу изделия. Навесы прикручиваются к специально выверленным для них отверстиям на задней планке-стяжке.

3. РЕГУЛИРОВКА МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ

При ослаблении резьбовых соединений необходимо их подтянуть.

На петлях фасадов при помощи ответных планок, регулируемых по высоте, можно установить высоту положения двери. При помощи винтов на петле также регулируется наложение фасада, исключается его перекос относительно корпуса изделия и регулируется расстояние от корпуса. При помощи регулируемых опор-ножек нужно установить изделие строго горизонтально по уровню, что обеспечит устойчивость изделия и его правильную работу.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Не допускайте длительного воздействия влаги на изделие, не храните влажные предметы внутри мебели.
- Не допускайте соприкосновения элементов изделия с нагревательными элементами (полотенцесушители, радиаторы отопления) и теплового воздействия на мебель бытовых электроприборов (фены, плойки).
- Не допускайте попадания на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочный слой (спирт, ацетон, бензин и т.п.).
- Не допускайте высыхания капель и брызг на фасадах изделия для сохранения их первоначального блеска.
- Чистите мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов.
- Не допускайте чистку абразивными и агрессивными чистящими веществами, а также жесткими щетками и губками с абразивным покрытием.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие дефектов в купленном Вами изделии. Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения. Настоящая гарантия действительна при предоставлении заполненного гарантийного талона и дефектного изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:

- Механические повреждения, в том числе вызванные неправильной транспортировкой, установкой и эксплуатацией изделия.
- Повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.
- Повреждения, связанные с длительным прямым воздействием влаги на изделие.
- Следы постороннего вмешательства (попытка ремонта, изменение конструкции).
- Повреждения, вызванные стихийными бедствиями (пожар, наводнение и т.п.).
- Элементы, вышедшие из строя, по причине нормального износа (например лампы подсветки).

Проверяйте комплектность изделия при получении товара в присутствии продавца. Последовательные претензии по укомплектованности изделий не принимаются.

Наименование _____

Дата изготовления _____

Адрес продавца _____

Штамп (печать) продавца _____

Подпись продавца _____