




Комфорт. Стиль. Качество.

ПАСПОРТ изделия



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции тм MixLine. Продукция тм MixLine производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в РФ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Смеситель для умывальника, раковины, биде:

1. Корпус смесителя с установленными рабочими элементами - картридж керамический/кран-буксы керамические, с установленной рукояткой/с одним/двумя маховиками.
2. Излив (кроме монолитных смесителей) с установленным аэратором, накидной гайкой.
3. Комплект крепления.
4. Паспорт изделия.

Смеситель для ванны:

1. Корпус смесителя с установленными рабочими элементами - картридж керамический/кран-буксы керамические, переключатель-дивертер, с установленной рукояткой/с одним/двумя маховиками, с установленными накидными гайками для присоединения.
2. Излив (кроме монолитных смесителей) с установленным аэратором, накидной гайкой.
3. Комплект подключения - эксцентрик (2шт), декоративная чашка (2шт).
4. Душевой шланг усиленный.
5. Лейка душевая.

6. Держатель лейки (кроме смесителей с кран-буксами).

7. Паспорт изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Смеситель для умывальника, раковины, биде:

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю (приобретается отдельно).
3. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект набор крепежа.
4. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
5. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
6. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

Смеситель для ванны:

1. Отключите систему водоснабжения. Установите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов систем водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.

2. Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
3. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
4. Включите систему водоснабжения. Проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Присоедините душевой шланг.
6. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
Присоедините душевую лейку.

Обслуживание и уход

Используйте чистящие средства только на мыльной основе, избегайте применять средства, содержащие спирт, азотную и фосфорную кислоты.

Не используйте абразивные чистящие средства.

Споласкивайте и вытирайте после каждого использования.

Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно, в течение часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса.

Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии регуляторов давления или их неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять регуляторы давления.

4

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок на сантехнические изделия MixLine:

Смесители (корпус и покрытие) - 1 год.

Кран-буксы, картридж, переключатели - 1 год.

Лейки, шланги, аэраторы - 6 месяцев.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания и т.п., гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.

ВНИМАНИЕ !!! Рабочее давление воды не более 3-х атмосфер.

При более высоком давлении необходимо установить регулятор давления !

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРЯНЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате механических повреждений;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированного монтажа/демонтажа/ремонта;
- на дефекты, вызванные воздействием химических и абразивных веществ;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей;
- при наличии в теле изделия недопустимых инородных тел: окалина, ржавчина, камни, песок и прочие частицы, которые могут привести к механическому повреждению рабочих элементов изделия;
- при несоблюдении требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае использования запчастей чужого происхождения;
- при неполном комплекте изделия.

5

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяется в момент покупки.

Гарантийный талон

Наименование и артикул смесителя	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

М.П.

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

Подпись покупателя: _____

Изготовитель: Taizhou Jiexing Sanitary Ware Co., Ltd.
Адрес: P.R.C. beimen industrial zone, xinhe town, wenling city,zhejiang province