



















OTGON M11034-010C 	OTGON M11006-530C 	OTGON M54004-530C 
OTGON M41034-010C(A) 	OTGON M33034-010C(A) 	OTGON M32034-010C 
OTGON M31006-530C(A) 	OTGON M54045-863C 	OTGON M12570-235C 
OTGON M12571-236C 	OTGON M11267-924C 	OTGON M11571-236C 
OTGON M11570-235C 	OTGON M32268-924C-S247-S 	OTGON M33570-235C 

OTGON M11267-929C	OTGON M11325-118C	OTGON M54323-118C-C140
OTGON M71034-010C-S	OTGON M32268-929C-S247	OTGON M54268-929C-S246
OTGON M31325-118C	OTGON M41325-118C	OTGON M4325-118C-S021

OTGON M33571-236C-S	OTGON M41570-235C	OTGON M54332-950C-S342-S
OTGON M54570-235C	OTGON P25152	OTGON P25154
OTGON P25162	OTGON P25031	

[illegible]



Артикул изделия	Наименование изделия	Дата продажи

Печать продавца

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Благодарим Вас за покупку изделия под маркой OTGON.

Продукция OTGON произведена в соответствии с современными техническими стандартами, отвечает строительным и санитарным нормам и адаптирована для эксплуатации в РФ.

Для того, чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте изложенным в ней рекомендациям по монтажу и уходу.

Обязательной сертификации на территории РФ не подлежит.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделия торговой марки OTGON предназначены для использования в бытовых помещениях, таких как ванная комната, туалетная комната, душевая комната, кухня.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Смеситель для ванны и душа:

- корпус смесителя 1 шт.
- для смесителя с длинным изливом – излив 1 шт.
- S-образные эксцентрики 2 шт.
- декоративная розетка 2 шт.
- для смесителя для ванны – автоматический переключатель ванна/душ 1 шт.
- для смесителя для ванны и душа с душевым гарнитуром - душевой шланг 1 шт., душевая насадка 1 шт., настенный держатель душевой насадки 1 шт.

Смеситель для раковины/мойки:

- корпус смесителя 1 шт.
- гибкая подводка с комплектом уплотнительных прокладок 2 шт.
- комплект крепежа 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рекомендуемое давление воды	1-5 бар
Рабочее давление	10 бар
Рекомендуемая температура горячей воды на входе	60 °C
Максимальная температура воды	80 °C
Срок эксплуатации картриджа	≤ 500 000 циклов

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления. Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- Перед установкой смесителя необходимо тщательно промыть трубопроводы!
- Рекомендуется установка фильтров очистки воды от механических примесей со степенью очистки не менее 300 микрон, а между фильтром и смесителем - неподверженные коррозии трубы (например, медные или пластиковые);
- Подключение воды: Горячая вода – слева, холодная вода – справа.

Установка смесителя для ванны и душа:

- установить S-образные эксцентрики, надеть декоративные розетки, прикрутить смеситель,
- снять аэратор,
- проверить герметичность подключения,
- проверить работу смесителя:

для однорычажных моделей:

Рычаг поднять = открыто
 Рычаг нажать = закрыто
 Рычаг отвести вправо = холодная вода
 Рычаг отвести влево = горячая вода

для двухвентильных моделей:

Левая рукоятка = горячая вода
 Правая рукоятка = холодная вода

- пропустить воду из смесителя для удаления излишков смазки,
- установить аэратор.

Закрытие смесителя вызывает автоматическое переключение с душа на излив воды в ванну.

Установка смесителя для раковины, биде, кухни:

- прикрутить шланги гибкой подводки к корпусу смесителя,
- закрепить смеситель на раковине/биде/мойке с помощью комплекта крепежа,
- снять аэратор,
- проверить герметичность подключения,
- проверить работу смесителя:

для однорычажных моделей:

Рычаг поднять вверх = открыто
 Рычаг нажать вниз = закрыто
 Рычаг отвести вправо = холодная вода
 Рычаг отвести влево = горячая вода

для двухвентильных моделей:

Левая рукоятка = горячая вода
 Правая рукоятка = холодная вода

- пропустить воду из смесителя для удаления излишков смазки,
- установить аэратор.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена картриджа (для однорычажных моделей)

- закрыть подвод горячей и холодной воды,
- снять защитный колпачок,
- вывернуть винт и снять рычаг,
- заменить картридж.

Прочистка аэратора

- вывинтить аэратор и прочистить его,
- установить аэратор обратно на смеситель.

6. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Периодически протирайте поверхность изделия губкой с моющим средством, подходящим для ухода за хромированными поверхностями. НЕ используйте для чистки никаких чистящих губок и абразивных чистящих средств, которые могут поцарапать поверхность вашего смесителя. НЕ применяйте растворители и кислосодержащие очистители, средства для удаления известки, уксус для домашнего использования и чистящие средства с содержанием уксусной кислоты, щелочи, хлорида аммония. Данные средства могут повредить поверхность вашего смесителя, что приведет к потере блеска и появлению царапин.

ВАЖНО: При установке смесителя в местах, где существует опасность замерзания оставшейся в трубах воды (летние дома), необходимо убедиться, что остатки воды полностью удалены из смесителя.

7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием названия клиента, даты продажи, четким оттиском печати или штампа компании-продавца, а также документов, подтверждающих покупку изделия (кассовый и товарный чек).
2. Гарантийный срок на изделия марки OTGON – 2 года на смесители, 6 месяцев на душевые шланги, лейки, стойки для душа.
3. В сфере общественного и промышленного применения гарантийный срок составляет 1 год на смесители.
4. Гарантийным является случай дефекта (потеря работоспособности) любого из компонентов гарантийного изделия, при добросовестном следовании рекомендациям настоящей инструкции.

Гарантия и другие обязательства не распространяются на следующие неисправности:

1. Механические повреждения, включая случайные.
2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых.
3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром или другими внешними факторами (климатическими и иными).
4. Повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметрам водопроводных сетей.
5. Повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей и расходных материалов, неквалифицированным монтажом, наладкой и/или ремонтом. Установка фильтров грубой очистки, а также промывка системы водоснабжения после установленных фильтров непосредственно перед установкой изделий обязательны.
6. Естественное стирание поверхности, образования известкового налета и дефекты, возникшие как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации, использованием изделий не по назначению.

Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт (замена) не производится в следующих случаях:

1. Если изделие было повреждено после покупки или нарушены правила эксплуатации.
2. Если неисправности изделия явились следствием некорректной сборки или установки (кроме случаев, когда изделие устанавливалось специалистами авторизованной сервисной службы).
3. Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта (ремонта не сертифицированным сервисным центром).
4. В гарантийном талоне были внесены изменения или исправления, не заверенные штампом и подписью продавца или специалиста отдела гарантийного обслуживания.
5. Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем в момент покупки. Претензии по внешним дефектам и комплектности впоследствии не принимаются. Возврат и замена некомплектных изделий не производится.