

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Благодарим Вас за выбор продукции под маркой Coffer.

Из этой инструкции Вы узнаете о функциях смесителя и о порядке его установки и эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой смесителя.

В случае нарушения работы смесителя рекомендуем Вам обращаться к квалифицированным специалистам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рекомендуемое давление воды	1-5 бар
Рабочее давление	10 бар
Рекомендуемая температура горячей воды на входе	60°C
Максимальная температура воды	80°C
Срок эксплуатации картриджа	≤ 500 000 циклов

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления. Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Перед установкой смесителя необходимо тщательно промыть трубопроводы! Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры со степенью очистки 100-300 микрон, исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.

Монтаж смесителя для раковины, биде, кухни:

- прикрутите шланги гибкой подводки к корпусу смесителя,
- закрепите смеситель на раковине/биде/мойке с помощью комплекта крепежа,
- снимите аэратор со смесителя и дайте холодной и горячей воде промыть систему в течение нескольких минут.
- проверьте работу смесителя.
- установите аэратор на смеситель.

Монтаж смесителя для ванны и душа:

- установите S-образные эксцентрики, наденьте декоративные розетки, прикрутите смеситель,
- снимите аэратор со смесителя и дайте холодной и горячей воде промыть систему в течение нескольких минут.
- проверьте герметичность подключения,
- проверьте работу смесителя,
- установите аэратор на смеситель.


Закрытие смесителя вызывает автоматическое переключение с душа на излив воды в ванну.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Горячая вода

Холодная вода

подключение воды



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Для чистки любых поверхностей смесителя НЕ рекомендуется использовать абразивные материалы во избежание появления царапин и повреждений. Запрещается использование кислото- и ацетоносодержащих чистящих средств, а также любых субстанций с содержанием хлорида аммония. Данные средства могут повредить поверхность вашего смесителя, что приведет к потере блеска и появлению царапин.

ВАЖНО: При установке смесителя в местах, где существует опасность замерзания оставшейся в трубах воды (летние дома), необходимо убедиться, что остатки воды полностью удалены из смесителя.


УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийный срок на продукцию Coffer составляет 5 лет с даты покупки, которая подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, товарным и кассовым чеком.
- 2. В сфере общественного и промышленного применения гарантийный срок составляет 1 год.
- 3. Гарантия относится только к производственным или сырьевым дефектам изделий, при следовании рекомендациям настоящей инструкции.


Гарантия и другие обязательства не распространяются на следующие неисправности:

- 1. Механические повреждения, включая случайные.
- 2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ или предметов.
- 3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром или другими внешними факторами (климатическими и иными).
- 4. Повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметрам водопроводных сетей.
- 5. Повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей и расходных материалов, неправильным монтажом и/или ремонтом. Установка фильтров грубой очистки, а также промывка системы водоснабжения после установленных фильтров непосредственно перед установкой изделий обязательны.
- 6. Чистка абразивными или едкими веществами, образование известкового налета.


Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем в момент покупки. Претензии по внешним дефектам и комплектности впоследствии не принимаются. Возврат и замена некомплектных изделий не производится.




Модель: MS-3021




Модель: MS-C2311-1



Модель: MS-3712





Модель: MS-3256

















Модель: MS-3712



Модель: 3813Е





Модель: MS-C2998




Схема напольного L1002

