

Инструкция по эксплуатации

«Одноразовые картриджи С-206»



Этот одноразовый баллон должен использоваться только с приборами "Campingaz", действующими на 206. Этот баллон соответствует европейскому стандарту EN 417. Баллон заполнен горючим сжиженным газом. Вес нетто 190 гр. Предохранять от воздействия солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. Не подвергать воздействию температуры свыше 50 С. Замена пустого баллона - см. рисунки к приборам. Необходимо следовать инструкциям по применению, прилагаемым к используемому прибору.

Проводить замену баллона в хорошо проветриваемом помещении, вдали от любого источника воспламенения:

1. Перекрыть клапан прибора.
2. Убедиться, что баллон пуст (встряхнуть, для определения по звуку наличие жидкости).
3. Полностью отвинтить верхнюю часть (клапан). Заменить уплотнение соединения, если оно частично или полностью испорчено.
4. Вставить баллон в подставку прибора.
5. Снова ввинтить верхнюю часть.
6. Кратковременным открыванием подачи газа, по звуку (шипению), убедиться в исправности прибора.
7. Снова перекрыть клапан прибора. Прибор готов к использованию.